## INBOUW- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFT



## EB 8389-3 NL

#### Vertaling van de originele instructies

Name	5	Wert
🖃 Statusmeldungen		
Sammelstatus		Keine Meldung
- 🔒 Inbetriebnahme		Keine Meldung
- 🔒 Initialisierungsfehler		Keine Meldung
– 🔒 Init: Falsche Betriebsart		Neir
- 🔒 Init: Hub zu klein		Nein
- 🔒 Init: Nennhub nicht erreicht		Neir
- 🔒 Init: Keine Bewegung		Neir
- 🔒 Init: Stiftposition		Neir
- 🔒 Init: Abbruch (Regelgüte)		Nein
- 🔒 Init: Niedrige Regelgüte		Neir
- 🔒 Init: Regler nicht initialisiert		Neir
- 🔒 Init: Externer Abbruch		Neir
- 🔒 Init: Drehwinkelbegrenzung		Neir
📙 🔓 Init: Timeout		Neir
🖣 🔒 Fehler Nullpunktabgleich		Keine Meldung
- 🔒 Zeitüberschreitung Nullpunkterkennung		Neir
🖣 🔒 Nullpunktabgleich: Verschiebung >>		Nein
- 🔒 Konfiguration		Keine Meldung
– 🔒 Kombination Optionen ungültig		Neir

## Klepdiagnose EXPERTplus

Elektropneumatische positioner TROVIS 3730-3

Firmwareversie 2.00.xx

Uitgave januari 2019

#### Opmerking over dit inbouw- en bedieningsvoorschrift

Dit inbouw- en bedieningsvoorschrift helpt u bij het veilig monteren en bedienen van het apparaat. De voorschriften zijn bindend voor de behandeling van SAMSON-apparaten.

- → Voor veilig en correct gebruik van de voorschriften leest u ze aandachtig door en bewaart u ze voor later gebruik.
- → Als u vragen hebt over deze voorschriften, neem dan contact op met de SAMSON After Sales Service (aftersalesservice@samson.de).



De inbouw- en bedieningsvoorschriften voor apparatuur zijn bij levering inbegrepen. De nieuwste documentatie is beschikbaar op onze website www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

#### Betekenis van de aanwijzingen

#### GEVAAR

Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg hebben.

#### 

Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben.

## 

Waarschuwing voor materiële schade.

#### **i** Informatie

Aanvullende informatie.

∵Ż- Tip

Aanbevolen actie / handeling.

#### Inhoud

1	Veiligheidsinstructies en beschermingsmaatregelen	5
1.1	Verwijzingen naar mogelijke materiële schade	7
2	Bediening	7
2.1	Bediening ter plaatse	8
2.2	Bediening via TROVIS-VIEW	8
3	Ingebruikname	8
4	Apparaatstatus	9
4.1	Informatieparameters en grenswaarden	9
4.1.1	Resetten	.10
4.2	Statusclassificatie	.12
4.2.1	Resetten	.12
4.3	Statusmeldingen	.13
4.3.1	Groepsstatus en algemene status	.13
4.4	Protocollering	.14
4.4.1	r .	.14
4.5	lemperatuur	.14
<b>5</b>	Observatiofunctios	16
<b>5</b>		14
511	Resetten	16
5.1.2	Klephooate	.17
5.1.3	Afwijking	.18
5.1.4	Lastwijziging	.19
5.2	Eindpositieverloop	.21
5.2.1	Onderste eindpositieverloop	.21
5.2.1.1	Resetten	.22
5.2.2	Bovenste eindpositieverloop	.24
J.Z.Z.I		. 24
6	lestfuncties	.24
6.1	Stroke Test (SRT, slagtest)	.24
0.1.1 4 1 0	Iestatbreekcriteria	.25
0.1.Z 6121	Handmatia starten	. 27
6.1.2.2	Autostart na het verstrijken van een 'testinterval'	.28
		-

#### Inhoud

6.1.2.3	Start via binaire ingang	28
6.1.3	Beoordeling en bewaking	29
6.1.4	Resetten	30
6.2	Stroke Test (SRT-100%)	32
6.2.1	Testafbreekcriteria	33
6.2.2	Teststart	33
6.2.2.1	Handmatig starten	34
6.2.2.2	Start via binaire ingang	34
6.2.3	Beoordeling en bewaking	34
6.2.4	Resetten	36
6.3	Dode zone	38
6.3.1	Resetten	39
7	Foutmeldingen en remedies	40

## 1 Veiligheidsinstructies en beschermingsmaatregelen

#### Toepassing voor eigenlijk gebruik

EXPERTplus is een in de positioner geïntegreerde diagnosefirmware die een preventief, statusgeoriënteerd onderhoud van regelventielen met pneumatische aandrijving toestaat.

EXPERTplus bepaalt de regelventielstatussen tijdens het lopende proces (automatisch bedrijf) en geeft instructies over verplichte onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast worden tal van tests in de handbediening aangeboden voor doelgerichte locatiebepaling van de storing of fout.

De diagnosefunctionaliteiten van EXPERTplus zijn volledig in de positioner geïntegreerd. Het verzamelen van diagnosegegevens alsook de beoordeling en het opslaan vindt plaats in de positioner. Uit de beoordeling worden geclassificeerde statusmeldingen over de regelventielstatus gegenereerd.

#### Logischerwijze te verwachten foutieve bediening

Bij uitvoering van testfuncties volgt de ventielpositie niet de gewenste waarde, maar de invoeren van de testprocedure. Testfuncties mogen daarom alleen worden gestart als de installatiestatus dit ook toelaat.

#### Kwalificatie van de operators

Aanbouwdelen mogen alleen door vakkundig personeel worden geconfigureerd en geparametriseerd. Specialistisch personeel in de zin van deze montage- en bedieningshandleiding zijn diegenen die op grond van hun opleiding en vakkennis, hun deskundigheid en ervaring, evenals hun kennis van de betreffende normen, in staat zijn om de hun opgedragen werkzaamheden te beoordelen en mogelijke gevaren te onderkennen.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn geen beschermingsmiddelen nodig.

#### Wijzigingen en overige aanpassingen

Wijzigingen, conversies en overige aanpassingen aan het product staat SAMSON niet toe. Deze worden uitsluitend op eigen risico uitgevoerd en kunnen onder andere tot veiligheidsrisico's leiden, alsook tot het niet langer beantwoorden van het product aan de eisen voor het gebruik ervan.

#### Beveiligingsmiddelen

In de offline modus heeft de software geen invloed op het aangesloten aanbouwdeel.

#### Veiligheidsinstructies en beschermingsmaatregelen

#### Waarschuwing voor restrisico's

De software heeft in de online modus een directe invloed op het aangesloten aanbouwdeel en daarmee op het regelventiel. Om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen, moeten de exploitant en de operators de risico's die aan het regelventiel door het doorstromend medium en de bedrijfsdruk, alsook door de regeldruk en door bewegende delen ontstaan, met passende middelen voorkomen. Hiervoor moeten de exploitant en de operators alle gevareninstructies, waarschuwingen en instructies van de meegeleverde documentatie in acht nemen.

#### Zorgvuldigheidsplicht van de exploitant

De exploitant is verantwoordelijk voor een probleemloze werking, evenals voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften. De exploitant is verplicht de operators deze montage- en bedieningshandleiding en andere toepasselijke documenten ter beschikking te stellen en de operators te instrueren over de correcte werking. Bovendien moet de exploitant ervoor zorgen dat het bedieningspersoneel of derden niet in gevaar worden gebracht.

#### Zorgvuldigheidsplicht van de operators

De operators moeten met de onderhavige montage- en bedieningshandleiding en met de andere toepasselijke documenten bekend zijn en moeten zich houden aan de daarin opgenomen gevareninstructies, waarschuwingen en instructies. Bovendien moeten de operators met de geldende regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie bekend zijn en deze naleven.

#### Overige geldende normen en richtlijnen

Geen.

#### Ondersteunende documenten

De volgende documenten zijn van toepassing in aanvulling op deze montage- en bedieningshandleiding:

 Montage- en bedieningshandleiding (MB), veiligheidsbeschrijving (SV) en configuratie-instructies (CI) voor het aangesloten aanbouwdeel:

▶ EB 8484-3 en ▶ KH 8384-3

- MB voor bijbehorende regelventiel (aandrijving, ventiel en andere aanbouwdelen)

## 1.1 Verwijzingen naar mogelijke materiële schade

#### **Q** LET OP

#### Storing van het regelventiel door onjuiste parametrisering en configuratie!

De instellingen van de klepdiagnose EXPERTplus kunnen via de SAMSON-software TROVIS-VIEW worden uitgevoerd. In de online modus van de software hebben de configuratie en parametrisering direct invloed op het aangesloten aanbouwdeel en daarmee op het regelventiel.

→ De online modus alleen dan activeren wanneer de configuraties, parametriseringen en meetwaarden van het aanbouwdeel of in het aanbouwdeel moeten worden overgezet.

## 2 Bediening

#### Bediening via TROVIS-VIEW/DD/DTM/eDD

EXPERTplus staat een comfortabele weergave en parametrisering toe met de SAMSON-software TROVIS-VIEW of via DD/DTM/eDD.

- TROVIS-VIEW · SAMSON-bedieningsmenu voor de configuratie en parametrisering van verschillende SAMSON-apparaten
- DTM · Device Type Manager Bepaling van de apparaat- en communicatie-eigenschappen
- DD/eDD · Device Description/Enhanced Device Description

#### **i** Informatie

Om configuraties en parametriseringen van kracht te laten worden, moeten de gegevens naar de positioner worden overgedragen.

## 2.1 Bediening ter plaatse

Enkele parameters kunnen niet via het bedieningsmenu worden ingesteld, maar moeten op de positioner zelf worden ingesteld. De standaardhandleiding voor de positioner bevat een gedetailleerde lijst met alle parameters die op de positioner TROVIS 3730-3 kunnen worden ingesteld (► EB 8484-3).

## 2.2 Bediening via TROVIS-VIEW

In de volgende bedieningshandleiding wordt de bediening via TROVIS-VIEW beschreven. De volgende bepalingen gelden:

- De defaultwaarde van parameters staat tussen rechthoekige haakjes [ ].
- De bediening heeft betrekking op het gebruikersniveau 'Diagnose'.

#### i Informatie

De installatie en de bediening van de software TROVIS-VIEW wordt uitvoerig in de bedieningshandleiding ▶ EB 6661 beschreven. De bedieningshandleiding staat op internet en in het helpmenu van TROVIS-VIEW.

## ⁻\̈́\;⁻ Tip

## 3 Ingebruikname

Om de klepdiagnose volledig te kunnen gebruiken, moet de positioner geïnitialiseerd zijn. Bij de initialisatie past de positioner zich optimaal aan de wrijvingsverhoudingen en de regeldrukbehoefte van het regelventiel aan. De initialisatie kan met de initialisatiemodi MAX, NOM of MAN plaatsvinden. Bij een met initialisatiemodus SUB in bedrijf genomen positioners zijn niet alle functies van EXPERTplus bruikbaar.

- 1. De positioner met configuratie- en bedieningssoftware verbinden.
  - → De verbinding naar de SAMSON-software TROVIS-VIEW vindt plaats door middel van een geisoleerde usb-interfaceadapter (bestelnr.: 1400-9740).
- De positioner via montage- en bedieningshandleiding ► EB 8484-3 in bedrijf stellen.

Als de initialisatie mislukt, genereert de positioner een statusmelding volgens de ingestelde statusclassificatie, zie hoofdstuk 4.

Als tijdens de initialisatie een statusmelding wordt ingesteld, worden ook de groepsstatus 'Ingebruikname' en 'Initialisatie' ingesteld volgens de statusclassificatie, zie hoofdstuk 4.

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie

– Ingebruikname:

🗹, 🐟, 📐, 🐨, 🛞, [hoogste classificatie]



#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen

- Ingebruikname
- Initialisatiefout
- Init: onjuiste bedrijfsmodus
- Init: klepslag te klein
- Init: ontwerpslag niet bereikt
- Init: geen beweging
- Init: stiftpositie
- Init: annulering (regelnauwkeurigheid)
- Init: lage regelnauwkeurigheid
- Init: regelaar niet geïnitialiseerd
- Init: externe annulering
- Init: draaihoekbegrenzing
- Init: timeout

- 3. Positioner uitlezen.
  - → In TROVIS-VIEW: menu [Apparaat > Uitlezen] selecteren.

Gerä	t Optionen ?
8	Benutzerebene
P	Auslesen
	Beschreiben
20	Online-Betrieb

4 Apparaatstatus

# 4.1 Informatieparameters en grenswaarden

De map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus] bevat informatieparameters voor de positionerstatus en grenswaarden voor het genereren van statusmeldingen.

#### Belastingsfactor

Het bereik Belastingsfactor staat in directe verbinding met het histogram Laatste vervanging, zie hoofdstuk 5.1.4.

Van de parameter 'Dynamische belastingsfactor' kan de spanning van de balg en/of de pakking worden afgelezen.

- 'Dynamische belastingsfactor'
- 'Asafdichting'
  - > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus
  - Asafdichting: Zelfinstellend, Traceerbaar, Balg, Anders, [Niet geselecteerd]

#### Trajectintegraal

- 'Trajectintegraal': totale dubbele slag
- 'Grenswaarde trajectintegraal': als het trajectintegraal de grenswaarde overschrijdt, dan verschijnt de statusmelding 'Trajectintegraal overschreden'.

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus

- Grenswaarde trajectintegraal: 1000 tot 90.000.000, [1.000.000]

#### Afwijking

- 'Nalooptijd afwijking': de nalooptijd wordt bepaald tijdens de initialisatie. Dit is het resetcriterium voor de statusmelding 'Afwijking'. Als bij de initialisatie een looptijd van minder dan 180 s wordt gedetecteerd, geldt het volgende: 'Nalooptijd afwijking' = 30 s. Als tijdens de initialisatie een looptijd van meer dan 180 s wordt gedetecteerd, dan bedraagt de 'Nalooptijd afwijking' zes maal de looptijd.
- 'Tolerantiebreedte afwijking +/-': een afwijking van de gewenste waarde wordt als afwijking gedetecteerd als de gemeten waarde met de hier ingestelde waarde afwijkt van de gewenste waarde.

#### Temperatuur

- Map [Temperatur] zie hoofdstuk 4.5

#### Tijd

- Bedrijfsurenteller'
- 'Apparaat ingeschakeld sinds laatste initialisatie'
- 'Apparaat in regeling'
- 'Apparaat in regeling sinds laatste initialisatie'

#### Teller

- 'Aantal initialisaties'
- 'Aantal nulpuntkalibraties'

#### Opslaan

 'Diagnosegegevens': met het commando worden de diagnosegegevens veilig in EEPROM opgeslagen.

## 4.1.1 Resetten

→ Zie Tabel 1

<b>Tabel 1:</b> Resetten in de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus]	'Diagnose resetten'	'Resetten (standaard)'	'Resetten (geavanceerd)'	Herstarten	Initialisatie resetten
Resetten van informatieparameters zonder bedrijfsurentel- ler	NEE	JA	JA	NEE	NEE
Resetten van de bedrijfsurenteller	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE
Resetten van grenswaarden	NEE	JA	JA	NEE	NEE

1) Resetten afhankelijk van grenswaarde

+	14/+	The Local
Û	Wert	Einheit
×>	0	%
×	Selbstnachstellend	
$\times$	1000000	
	8473930	
	2000000	
<u>~</u> 4	800000	
$\times$	7	
×	1000	*1000
X	30	s
×	5.0	%
$\times$	02:39:57	d.hh:mm
$\times$	02:25:12	d.hh:mm
$\times$	00:00:00	d.hh:mm
$\times$	00:00:00	d.hh:mm
		Wert           Wert           Wert           Selbstnachstellend           Selbstnachstellend </td

## 4.2 Statusclassificatie

De statusmeldingen van de klepdiagnose EX-PERTplus zijn toegewezen aan een statusclassificatie. De statusmelding verschijnt zodra de statusclassificatie optreedt.

De volgende classificaties zijn mogelijk:

- Geen melding Indien aan een gebeurtenis 'Geen melding' is toegekend, heeft deze gebeurtenis geen invloed op de algemene status.
- Benodigd onderhoud
   Het apparaat kan nog (slechts in beperkte mate) zijn taken uitvoeren; er is benodigd onderhoud vastgesteld.
   De gebruiksvoorraad is spoedig uitgeput of slinkt sneller dan voorzien.
   Op middellange termijn is onderhoud noodzakelijk.

## Buiten de specificatie Het apparaat wordt buiten de gespecificeerde gebruiksomstandigheden ingezet en heeft nog geen succesvolle initialisatie doorlopen.

#### Functiecontrole

Op het apparaat werden test- of kalibratieprocedures uitgevoerd, het apparaat kan tijdens deze procedures zijn taakstelling niet preventief uitvoeren.

#### 😣 Uitval

De positioner kan door toedoen van een functiestoring in de positioner of in de randapparatuur zijn taken niet meer uitvoeren.

#### - Hoogste classificatie

De statusclassificatie van een groepsstatus, zie hoofdstuk 4.3.1. De groepsstatus is afhankelijk van de statusclassificaties van de toegewezen statusmeldingen: de statusmelding met de hoogste classificatie bepaalt de groepsstatus.

#### i Informatie

In het TROVIS-VIEW-gebruikersniveau 'Ter plaatse: schrijven' zijn de actieve statusmeldingen zichtbaar, in sommige gevallen alleen de actieve groepsstatus zonder de toegewezen statusmeldingen zichtbaar.

De statusclassificatie wordt in de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie] weergegeven. Alle statusmeldingen zijn in de fabriek al van een statusclassificatie voorzien.

#### i Informatie

Een niet geïnitialiseerde positioner krijgt de classificatie 'Buiten de specificatie'.

## 4.2.1 Resetten

→ Zie Tabel 2

<sup>2</sup>rioriteit

<b>Tabel 2:</b> Resetten in de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie]	'Diagnose re- setten'	'Resetten (stan- daard)'	'Resetten (ge- avanceerd)'	Herstarten	Initialisatie re- setten
Resetten van de statusclassificatie	NEE	NEE	JA	NEE	NEE

## 4.3 Statusmeldingen

De positioner krijgt een geïntegreerd diagnoseconcept om geclassificeerde statusmeldingen te genereren. In de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen] worden bij een gebeurtenis alle statusmeldingen weergegeven volgens hun statusclassificatie.

#### i Informatie

De status 🗹 Geen melding' wordt weergegeven, als:

- de bepalingen voor het instellen van een statusmelding niet vervuld zijn.
- de bepalingen voor het instellen van een statusmelding vervuld zijn, maar de status van de statusmelding met 'Geen melding' werd geclassificeerd.
- Bij het verschijnen van een statusmelding adviseert SAMSON de in de bijlage opgegeven handelingsinstructies te volgen.

## 4.3.1 Groepsstatus en algemene status

Om een beter overzicht van de afzonderlijke statusmeldingen te krijgen, worden verschillende statusmeldingen in een groepsstatus samengevat. Als een daaraan toegewezen statusmelding actief is, dan wordt de groepsstatus dienovereenkomstig zijn vooringestelde statusclassificatie weergegeven.

De algemene status is de samenvatting van alle statusmeldingen. Om een beter overzicht van de status van het regelventiel te waarborgen, worden alle statusmeldingen in één algemene status samengevat. Hieruit volgt de samenvatting van alle statusmeldingen van het apparaat. De statusmelding met de hoogste prioriteit bepaalt de algemene status.

#### 🔆 Tip

De algemene status wordt in TROVIS-VIEW ook met een rechte rand in de informatielijst weergegeven.

## 4.4 Protocollering

EXPERTplus kan tot 400 gebeurtenissen protocolleren. Deze worden in de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Protocollering] weergegeven met extra informatie over voortgang en met het tijdstip van optreden.

De protocollering vindt op de achtergrond plaats, een activering is niet nodig.

De volgende gebeurtenissen worden bijvoorbeeld geprotocolleerd:

- De positioner werd in bedrijf genomen.
- De positioner werd succesvol geïnitialiseerd.
- EXPERTplus stelt een statusmelding in.
- Een bestaande statusmelding wordt herroepen.
- Er werd een test succesvol beëindigd.

#### ∵\∵ Tip

Gebruik het veld [Zoeken...] om een bepaalde gebeurtenis te vinden: Suchen...

#### **i** Informatie

Als de parameter 'NAMUR-classificatie "geen bericht" protocolleren' actief is, worden ook gebeurtenissen waarvan de statusclassificatie is ingesteld op "geen bericht" geprotocolleerd. Deze activering heeft geen invloed op de weergave van de statusmelding.

## 4.4.1 Resetten

→ Zie Tabel 3

## 4.5 Temperatuur

De apparaattemperatuur wordt weergegeven:

- 'Apparaattemperatuur': huidige apparaattemperatuur
- 'Min. apparaattemperatuur': laatste tijdens het bedrijf opgetreden apparaattemperatuur
- 'Max. apparaattemperatuur': hoogste tijdens het bedrijf opgetreden apparaattemperatuur
- 'Min. grenstemperatuur': onderschrijdt de apparaattemperatuur de grenswaarde, dan wordt de statusmelding 'Min. grenstemperatuur onderschreden' in overeenstemming met de ingestelde statusclassificatie weergegeven. De statusmelding wordt herroepen, zodra de grenswaarde weer overschreden wordt.
- 'Max. grenstemperatuur': overschrijdt de apparaattemperatuur de grenswaarde, dan wordt de statusmelding 'Max. grenstemperatuur overschreden' in overeenstemming met de ingestelde statusclassificatie weergegeven. De statusmelding wordt herroepen, zodra de grenswaarde weer onderschreden wordt.

#### i Informatie

De parameters 'Min. grenstemperatuur' en 'Max. grenstemperatuur' zijn in de fabriek ingesteld op -60 °C en 80 °C. Deze waarden kunnen alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert' worden gewijzigd.

#### 4.5.1 Resetten

→ Zie Tabel 4

<b>Tabel 3:</b> Resetten in de map [> Diagnose/ Onderhoud > Apparaatstatus > Protocollering]	'Protocollering resetten'	'Diagnose resetten'	'Resetten (standaard)'	'Resetten	(geavanceerd)' Herstarten	Initialisatie resetten
Resetten van de protocollering	JA	NEE	JA	JA	NEE	NEE
<b>Tabel 4:</b> Resetten in de map [> Diagnose/ Onderhoud > Apparaatstatus > Temperatuur]	'Diagnose resetten'	'Resetten	(siariaaara) 'Resetten	(geavanceerd)'	Herstarten	Initialisatie resetten
Resetten van temperatuurwaarden	NEE	NEE		1)	NEE	NEE

<sup>1)</sup> JA = 'Min. grenstemperatuur' en 'Max. grenstemperatuur'

NEE = 'Apparaattemperatuur', 'Min. apparaattemperatuur' en 'Max. apparaattemperatuur'

	Ereignis	Vorgang	Zeitpunkt	Vergangene Zeit	
011	Funktionskontrolle aktiv	NAMUR-Meldung aufgehoben	00:15:29	02:31:15	
012	Test: Tote Zone	Aktion erfolgreich	00:15:29	02:31:15	
013	Test: Tote Zone	Aktion gestartet	00:13:30	02:33:14	
014	Funktionskontrolle aktiv	NAMUR-Meldung gesetzt	00:13:30	02:33:14	
015	Betriebsart ungleich AUTO	NAMUR-Meldung gesetzt	00:13:23	02:33:21	
016	Betriebsart ungleich AUTO	NAMUR-Meldung aufgehoben	00:13:10	02:33:34	
017	Funktionskontrolle aktiv	NAMUR-Meldung aufgehoben	00:13:10	02:33:34	
018	Regler nicht initialisiert	NAMUR-Meldung aufgehoben	00:13:10	02:33:34	
019	Initialisierung	Aktion erfolgreich	00:13:09	02:33:35	
020	Init: Hub viel zu klein	NAMUR-Meldung aufgehoben	00:10:51	02:35:53	
021	Initialisierung	Aktion gestartet	00:10:51	02:35:53	
022	Funktionskontrolle aktiv	NAMUR-Meldung gesetzt	00:10:51	02:35:53	
023	Init: Hub viel zu klein	NAMUR-Meldung gesetzt	00:10:34	02:36:10	
024	Regler nicht initialisiert	NAMUR-Meldung gesetzt	00:02:28	02:44:16	
025	Betriebsart ungleich AUTO	NAMUR-Meldung gesetzt	00:02:28	02:44:16	
026	Gerätestart	Aktion gestartet	00:02:28	02:44:16	
027	Regler nicht initialisiert	NAMUR-Meldung gesetzt	00:02:19	02:44:25	
028	Betriebsart ungleich AUTO	NAMUR-Meldung gesetzt	00:02:19	02:44:25	
029	Gerätestart	Aktion gestartet	00:02:19	02:44:25	
030	Regler nicht initialisiert	NAMUR-Meldung gesetzt	00:02:06	02:44:38	
031	Betriebsart ungleich AUTO	NAMUR-Meldung gesetzt	00:02:06	02:44:38	
032	Gerätestart	Aktion gestartet	00:02:06	02:44:38	

## 5 Observatiefuncties

De observatiefuncties verzamelen gegevens gedurende het lopende proces - zonder het regelbedrijf te beïnvloeden slaan ze deze gegevens in de positioner op en beoordelen deze. Dat wil zeggen dat de positioner altijd de vooraf ingevoerde gewenste waarde volgt. Bij een gebeurtenis wordt een geclassificeerde statusmelding gegenereerd.

## 5.1 Histogrammen

Histogrammen zijn statistische evaluaties die automatisch door de positioner worden uitgevoerd in de bedrijfsmodi AUTO en SAFE. Hiervoor worden de gegevens elke seconde geregistreerd en elke 24 uur storingsvrij opgeslagen.

Activering van de gegevensregistratie en -evaluatie is niet nodig.

EXPERTplus biedt histogrammen over de volgende onderwerpen:

- Klephoogte, zie hoofdstuk 5.1.2
- Afwijking, zie hoofdstuk 5.1.3
- Lastwijzigingen, zie hoofdstuk 5.1.4

De histogrammen kunnen voor verschillende observatieperioden worden weergegeven. De observatieperioden worden ingesteld met behulp van het drop-downmenu en de schuifschakelaar onderaan het histogram:

Tage 🔻	]		Vor 4 Tagen
--------	---	--	-------------

- Drop-downmenu: [Levensduur], Dagen, Weken, Maanden, Jaren
- Schuifschakelaar

Dagen: [Vandaag], Gisteren, Eergisteren, Drie dagen geleden, ..., Zes dagen geleden

Weken: [Deze week], Vorige week, Twee weken geleden, Drie weken geleden

Maanden: [Deze maand], Vorige maand, Twee maanden geleden, Drie maanden geleden, ..., Elf maanden geleden

Jaren: [Dit jaar], Vorig jaar, Twee jaar geleden, Drie jaar geleden, ..., Vijf jaar geleden

## 5.1.1 Resetten

De histogrammen Klephoogte, Afwijking en Lastwijzigingen worden gelijktijdig gereset. Het resetten van een afzonderlijke histogram is niet mogelijk.

→ Zie Tabel 5

<b>Tabel 5:</b> Resetten van de histogrammen	'Histogrammen	'Diagnose	'Resetten	'Resetten	Herstarten	Initialisatie
Klephoogte, Afwijking en Lastwijzigingen	resetten'	resetten'	(standaard)'	(geavanceerd)'		resetten
Resetten van de meetwaarden	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE

## 5.1.2 Klephoogte

Het histogram Klephoogte geeft informatie over waar het ventiel tijdens zijn levensduur voornamelijk werkt en of er een trend is om het werkbereik te veranderen.

De positioner registreert elke seconde de klephoogten en wijst deze toe aan gespecificeerde klephoogte-intervallen. De klephoogte-intervallen worden grafisch weergegeven in de vorm van een staafdiagram.

#### Beoordeling en bewaking

De eerste en laatste intervalklasse laten zien hoe vaak respectievelijk de functies 'Eindpositie w ≤' en 'Eindpositie w ≥' zijn geactiveerd.

 Bij de functie 'Eindpositie w ≤' wordt het ventiel bij het bereiken van een instelbare gewenste waarde naar de gesloten stelling bewogen.  Bij de 'Eindpositie w ≥' wordt het ventiel bij het bereiken van een instelbare gewenste waarde naar de open stelling bewogen.

De functies kunnen worden ingesteld in de map [> Configuratie > Verwerking gewenste waarde].

Als de klephoogte overwegend dicht bij de gesloten of open stelling ligt, duidt dit op een te groot of te klein ventiel.

→ SAMSON adviseert het ventielontwerp te controleren.



## 5.1.3 Afwijking

Het histogram Afwijking geeft informatie over de mate waarin de afwijkingen optreden en of er fouten kunnen optreden als gevolg van een beperkt instelbereik.

De positioner registreert elke seconde de afwijking en wijst deze toe aan gespecificeerde intervallen (klassen). De intervallen van de afwijking worden grafisch weergegeven in de vorm van een staafdiagram.

#### Beoordeling en bewaking

In het ideale geval moet de afwijking dichtbij 0% liggen.

Afwijkingen groter dan 1% die snel achter elkaar optreden, duiden op een opwaartse beperking van het instelbereik. → SAMSON adviseert de montage te controleren.

Afwijkingen van minder dan 1% die snel achter elkaar optreden, duiden op een neerwaartse beperking van het instelbereik of op een interne lekkage.

→ SAMSON adviseert de montage en de plug en zitting op slijtage te controleren.

Als vrijwel alle afwijkingen in de kortetermijnwaarnemingen groter zijn dan 1% of kleiner dan -1%, geeft dit aan dat de aandrijving of aandrijfas vastloopt.

 SAMSON adviseert de klepsteel op de inwerking van externe invloeden te controleren.



## 5.1.4 Lastwijziging

Het histogram Lastwijziging levert een statistische evaluatie van de gelopen cycli en daarmee informatie over de dynamische spanning op de balg en/of de bestaande pakking.

De positioner registreert het aantal uitgevoerde cycli, rekening houdend met de ingestelde asafdichting.

De cycli worden toegewezen aan vooringestelde intervallen (klassen). De intervallen worden grafisch in de vorm van een staafdiagram weergegeven.

### i Informatie

Een cyclus begint met een omkering van de richting van de klepslag en eindigt met de volgende omkering van de richting van de klepslag.



#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus

– Asafdichting: [Niet geselecteerd], Zelfinstellend, Traceerbaar, Balg, Anders



#### **I** LET OP

Geen evaluatie van de 'Dynamische belastingsfactor' bij de instelling 'Asafdichting' = "Niet geselecteerd" (= fabrieksinstelling)! De parameter 'Asafdichting' instellen om een histogram Lastwijziging te kunnen evalueren.

#### Beoordeling en bewaking

De spanning op de balg en/of de pakking kan worden afgelezen van de parameter 'Dynamische belastingsfactor'. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met de pakking in het ventiel en de cyclusbereiken of cyclushoogten.

Er wordt een statusmelding 'Dynamische belastingsfactor overschreden' ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie, als

- het aantal gemeten cyclusbereiken bij 'Asafdichting' "Zelfinstellend" 2.000.000 overschrijdt.
- het aantal gemeten cyclusbereiken bij 'Asafdichting' "Traceerbaar" 800.000 overschrijdt.
- het aantal gemeten cyclusbereiken bij 'Asafdichting' "Anders" 90% van de 'Maximaal aantal cycli' overschrijdt.
- het aantal gemeten cyclushoogten bij 'Asafdichting' "Balg" 8473930 overschrijdt.

## ∹∑- Tip

Naast de lastwijzigingen is de spanning op de pakking ook afhankelijk van andere factoren, bijvoorbeeld van het doorstromend medium en de bedrijfsomstandigheden. Daarom is het op het gebruikersniveau 'Klantexpert' mogelijk om de grenswaarden voor het activeren van de statusmelding 'Dynamische belastingsfactor overschreden' individueel aan te passen.

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus

– Dynamische belastingsfactor

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie

- Dynamische belastingsfactor overschreden: ☑, [�], ⚠, ♥, ⊗

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen

- Dynamische belastingsfactor overschreden
- Als de statusmelding is ingesteld, adviseert SAMSON de status van de pakking te controleren om externe lekkages te voorkomen.

## 5.2 Eindpositieverloop

De gegevensregistratie vindt op de achtergrond plaats, ongeacht de ingestelde bedrijfsmodus, als aan de vereisten voor gegevensregistratie wordt voldaan, zie hoofdstuk 5.2.1 en5.2.2. De gegevensregistratie activeren is niet nodig.

De eindpositieverloop verzamelt bij het bereiken van de eindpositie de meetwaarden:

- Klephoogte
- Temperatuur
- Tijdstempel van de bedrijfsurenteller

De nieuw bepaalde eindpositie wordt met de laast opgeslagen eindpositie vergeleken. Als de klephoogte afwijkt met 0,3% van de laatste waarde, worden de gegevens van de nieuwe eindpositie opgeslagen.

De opgeslagen eindposities worden grafisch afgezet tegen de tijd weergegeven.

De positioner slaat de klephoogten in een ringbuffer op met een opslagdiepte van 30 meetwaarden.

#### Beoordeling en bewaking

De statusmeldingen 'Onderste eindpositieverloop' en 'Bovenste eindpositieverloop' worden ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie als een nieuw bepaalde eindpositie met de waarde 'Drempelwaarde eindpositieverloop' afwijkt van de referentiewaarde. De referentiewaarde wordt tijdens de initialisatie bepaald, zie hoofdstuk 5.2.1 en 5.2.2. In het diagram wordt dit weergegeven als een rechte lijn. > Diagnose/Onderhoud > Observatiefuncties > Eindpositieverloop

- Drempelwaarde eindpositieverschuiving: 0,3...100,0%, [5,0%]

#### **i** Informatie

Bij temperatuurschommelingen en bij ventielen met een lang isoleerdeel kunnen de statusmeldingen 'Onderste eindpositieverloop' en 'Bovenste eindpositieverloop' voortijdig verschijnen.

## 5.2.1 Onderste eindpositieverloop

Om de gegevens over de onderste eindpositieverloop (gedrag bij sluiten) te kunnen registreren, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

- De positioner wordt met initialisatiemodus MAX of NOM ge
  ünitialiseerd.
- De afsluitfunctie is actief (parameter 'Eindpositie onder' = 'ingeschakeld').

> Configuratie > Verwerking van de gewenste waarde

– Eindpositie onder: [ingeschakeld]

#### **i** Informatie

Bij een actieve eindpositie sluit het ventiel af, zodra de gewenste waarde kleiner is dan of gelijk is aan de waarde 'Eindpositie w <=' is.

De referentiewaarde voor het onderste eindpositieverloop is het referentienulpunt. Dit wordt bij de initialisatie MAX en NOM en bij een nulpuntkalibratie bepaald. > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie

- Onderste eindpositie verschoven: ☑, [�], ⚠, ♥, ⊗

> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen

- Onderste eindpositie verschoven

Het verschijnen van de statusmelding 'Onderste eindpositie verschoven' in combinatie met een neerwaartse verschuiving van het eindpositieverloop duidt op tekenen van slijtage tussen de zitting en de plug bij ventielen met een metalen klep-zittingafdichting.

 SAMSON adviseert de ventielzitting en plug op slijtage te controleren.

#### **i** Informatie

Bij ventielen met een zachte klep-zittingafdichting verschijnt de statusmelding 'Onderste eindpositie' vanwege de constructie al kort na de initialisatie. De zachte afdichting zet zich na enkele belastingen, zodat het nulpunt naar onderen verschuift. Bij deze ventielen is alleen het herhaald verschijnen van de statusmelding na een lange gebruiksperiode een indicatie voor tekenen van slijtage.

Het verschijnen van de statusmelding 'Onderste eindpositie verschoven' in combinatie met een opwaartse verschuiving van de eindpositie geeft aan dat de klepsteel geblokkeerd is, bijvoorbeeld door verontreinigingen.

 SAMSON adviseert de klepsteel op mechanische blokkades te controleren.

#### 5.2.1.1 Resetten

→ Zie Tabel 6

<b>Tabel 6:</b> Resetten van het eindpositieverloop		Nulpuntkalibratie	'Eindpositiever- loop resetten'	'Diagnose resetten'	'Resetten (standaard)'	'Resetten (geavanceerd)'	Herstarten	Initialisatie resetten
Resetten van de	Onderste eindpositie	JA	NEE	NEE	JA	JA	NEE	JA
referentiewaarde	Bovenste eindpositie	NEE	NEE	NEE	JA	JA	NEE	JA
Resetten van de	Onderste eindpositie	NEE	JA	JA	JA	JA	NEE	JA
meetwaarden	Bovenste eindpositie	NEE	JA	JA	JA	JA	NEE	JA
Resetten van de	Onderste eindpositie	JA	NEE	JA	JA	JA	NEE	NEE
statusmelding	Bovenste eindpositie	NEE	NEE	JA	JA	JA	NEE	NEE

#### **Observatiefuncties**



## 5.2.2 Bovenste eindpositieverloop

Voor de gegevensregistratie van het bovenste eindpositieverloop moet de positioner met de initialisatiemodus MAX zijn geïnitialiseerd.

De referentiewaarde voor het bovenste eindpositieverloop is de klepslag bij open stelling van het ventiel. Deze wordt uitsluitend bij de initialisatie MAX bepaald.

#### Beoordeling en bewaking

Als de beoordeling van het bovenste eindpositieverloop op een fout wijst, genereert de positioner de statusmelding 'Bovenste eindpositie verschoven' in overeenstemming met de ingestelde statusclassificatie.

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie

Bovenste eindpositie verschoven:
 ✓, [�], ▲, ♥, ⊗

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen

- Bovenste eindpositie verschoven

→ SAMSON adviseert bij een ingestelde statusmelding de klepsteel op mechanische blokkades te controleren.

## 5.2.2.1 Resetten

➔ Zie Tabel 6

## 6 Testfuncties

Bij de uitvoering van de testfuncties worden net zoals bij de observatiefuncties - gegevens verzameld, in de positioner opgeslagen en geëvalueerd. **Nu wordt de ventielpositie niet vanuit de gewenste waarde, maar door de instellingen van de testprocedure gespecificeerd.** De testfuncties mogen alleen gestart worden, als de installatiestatus dit ook toelaat (bijv. stilstand van de installatie of onderhoud in de werkplaats). Om veiligheidsredenen zijn de testfuncties - tot en met de stroke test (slagtest) - alleen in de bedrijfsmodus MAN uitvoerbaar.

#### i Informatie

Als er onvoldoende elektrische hulpenergie is of als er gedwongen ventilatie wordt geactiveerd, wordt een testfunctie beëindigd en schakelt de positioner naar de veilige positie.

## 6.1 Stroke Test (SRT, slagtest)

#### **i** Informatie

Afhankelijk van de softwareversie wordt het begrip 'Stroke Test (SRT)' (slagtest) of 'Partial Stroke Test (PST)' (deelslagtest) gebruikt. Beide begrippen zijn synoniem en beschrijven dezelfde testprocedure.

De stroke test (SRT) is vooral voor de statusgeoriënteerde detectie van fouten van pneumatische afsluiters geschikt. Op deze manier kan de faalkans bij een calamiteit worden verkleind en kunnen benodigde onderhoudsintervallen eventueel worden verlengd. Het vastlopen van een afsluiter die normaal in de eindpositie staat, kan hiermee worden voorkomen. Bij het begin van de verplaatsing uit de eindpositie moet het losbreekmoment worden overwonnen. Het losbreekmoment is afhankelijk van de afdichting, van afzettingen, van doorstromend medium en van de wrijving in het ventielbinnenwerk. Als het losbreekmoment wordt overwonnen, kan ervan worden uitgegaan, dat het ventiel ook volledig sluit. Door de testprocedure te registreren, kan ook het dynamische regelgedrag worden geëvalueerd.

Tijdens de stroke test wordt het ventiel met een gespecificeerde klepslagverandering van het huidige werkpunt bewogen en keert vervolgens terug naar de startpositie. De klepslagverandering wordt bepaald uit de 'startwaarde' en de 'slaghoogte'.

De klepslagverandering kan als helling of als slag worden uitgevoerd (Fig. 8). De test wordt als helling uitgevoerd als de hellingstijden 'Helling 1' en 'Helling 2' ≠ 0 s zijn ingesteld.

De test begint na het bereiken van de 'startwaarde' en verstrijken van de 'wachttijd'. Uitgaande van de 'startwaarde' doorloopt het ventiel de 'slaghoogte' in de 'testrichting'. Het ventiel blijft gedurende de in de diagnoseparameter 'wachttijd' aangegeven tijd in deze positie staan, voordat het ventiel in een tweede beweging in tegengestelde richting van het werkpunt beweegt. De 'sample rate' bepaalt het tijdsinterval waarop de gemeten waarden tijdens de test worden geregistreerd.

#### > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Configuratie

- Startwaarde: -20 tot 120%, [100%]
- Stroke Test: 2 tot 100%, [10%]
- Testrichting: [Min], Plus
- Helling 1: 0 tot 9999 s, [60 s]
- Helling 2: 0 tot 9999 s, [6 s]
- Wachttijd: alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert' instelbaar
- Sample rate (niet beschrijfbaar)

## 6.1.1 Testafbreekcriteria

Verschillende testafbreekcriteria bieden daarnaast bescherming tegen ongewenst 'losrukken' en overschrijden van de slaghoogte. De positioner breekt de stroke test af, als er aan een van de volgende afbreekcriteria is voldaan:

#### Tijd

 'Afbreken: max. testduur': de test wordt afgebroken als de maximale testduur is bereikt.

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Configuratie

– Afbreken: max. testduur (niet beschrijfbaar)

 Afbreken: max. dode tijd': de test wordt afgebroken als na het verstrijken van de 'wachttijd' de ingestelde tijd is verstreken, zonder dat het ventiel beweegt met de waarde 'grenswaardebepaling dode tijd'.

Dit afbreekcriterium werkt alleen als 'grenswaardebepaling dode tijd' ≠ 0% is ingesteld.

```
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >
Stroke Test (SRT) > Configuratie
```

- Afbreken: max. dode tijd (niet beschrijfbaar)
- Grenswaardebepaling dode tijd: alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert' instelbaar

#### Tolerantiebreedten

 Startwaarde tolerantiebreedte +/-': de test wordt niet gestart als het werkpunt buiten het bereik 'startwaarde' ± 'startwaarde tolerantiebreedte +/-' ligt.

## > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Configuratie

- Startwaarde tolerantiebreedte +/-: 1 tot 100%, [3%] 'Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/-', 'Afbreken: tolerantiebreedte (slag) +/-': de test wordt afgebroken zodra de afwijking van de klephoogte (gerelateerd aan de theoretische eindwaarde van de slag, berekend uit 'startwaarde' en 'slaghoogte') de ingestelde waarde overschrijdt.

Dit afbreekcriterium werkt alleen als de waarde 'Afbreken: tolerantiebreedte (slag) +/-' of 'Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/-' ≠ 0% is ingesteld.

- > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >
  Stroke Test (SRT) > Configuratie
- Afbreken: tolerantiebreedte (slag) +/-: alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert' instelbaar
- Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/-:
   1 tot 100%, [5%]



#### Klephoogte

 'Afbreken: x-bewaking': met de 'testrichting' 'min' wordt de test afgebroken zodra de klephoogte de ingestelde waarde onderschrijdt.

Met de 'testrichting' 'plus' wordt de test afgebroken, zodra de klephoogte de ingestelde waarde overschrijdt.

Dit afbreekcriterium werkt alleen als de waarde 'Afbreken: x-bewaking' ≠ 0% is ingesteld.

#### > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Configuratie

– Afbreken: x-bewaking: –20 tot 120%, [ATO: 85%; ATC: 15%]

#### i Info over de afbreekcriteria

- Bij regelventielen met dubbelwerkende aandrijving en omkeerbooster en bij regelventielen die met een vervangende kalibratie SUB in bedrijf zijn gesteld, mag de stroke test alleen worden uitgevoerd met het testafbreekcriterium tijd of klephoogte.
- Bij regelventielen met volumeboosters kunnen hogere overschrijdingswaarden optreden. Dienovereenkomstig moeten de testafbreekcriteria 'Afbreken: x-bewaking' en 'Afbreken: tolerantiebreedte (slag) +/-' of 'Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/-': worden verhoogd.

De reden voor het afbreken van een test is in de parameter 'Gebeurtenis laatste test' in te zien. Naast het afbreken op grond van de ingestelde afbeekcriteria leiden andere gebeurtenissen ook tot het afbreken van de test, bijvoorbeeld:

- De interne gedwongen ontluchting activeert.
- De stroom is lager dan 3,8 mA.
- De test werd handmatig afgebroken:
  - ➔ ter plaatse door het indrukken van de draai-/drukknop
  - → via software met behulp van de parameter 'Test stoppen'
- De positioner gaat naar de bedrijfsmodus SAFE.
- Bij de start van de stroke test via de binaire ingang schakelt de randbesturing opnieuw naar de status waarin de stroke test start.
- In de bedrijfsmodus AUTO schakelt de randbesturing in de status waarin het ventiel naar een vaste waarde beweegt, die buiten het bereik 'startwaarde' ± 'startwaarde tolerantiebreedte +/-' ligt.

## 6.1.2 Teststart

Tabel 7:	Startbepalingen	stroke	test	(SRT	)
----------	-----------------	--------	------	------	---

Bedrijfsmodus	Handmatig starten (ter plaatse of via software), zie hoofdstuk 6.1.2.1	Autostart na het verstrij- ken van 'testinterval', zie hoofdstuk 6.1.2.2	Starten via binaire in- gang, zie hoofd- stuk 6.1.2.3
AUTO	JA	JA	JA
MAN	JA	NEE	JA

## 6.1.2.1 Handmatig starten

#### Bediening ter plaatse



- → Met behulp van de draai-/drukknop naar het commando 'Stroke Test (SRT)' navigeren (menupunt: [10 Diagnose/ Onderhoud > Testfuncties]), zie
   > EB 8484-3.
- → 🛞 indrukken om de test te starten.

#### i Informatie

Door opnieuw op de draai-/drukknop te drukken kan de test handmatig worden afgebroken.

#### Softwarecommando via TROVIS-VIEW/ integratie

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT)

! Test starten

#### i Informatie

Met het commando 'Test stoppen' kan de test handmatig worden afgebroken.

## 6.1.2.2 Autostart na het verstrijken van een 'testinterval'

De Stroke Test (SRT) wordt in de bedrijfsmodus AUTO regelmatig na het verstrijken van de onder 'testinterval' ingestelde tijd gestart, als de functie is geactiveerd. Met behulp van de parameter 'Vertraging testinterval' is het mogelijk om de teststart eenmalig uit te stellen.

#### **i** Informatie

Het tijdstip van de volgende regelmatig uit te voeren tests kan in de informatieparameter 'Tijd tot volgende uitvoering' worden aangepast.

#### > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Configuratie

– Testinterval: 1 tot 365 d, [7 d]

- Activering testinterval: [Niet actief], Actief
- Vertraging testinterval: [0] tot 2160 uur

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT)

- Tijd tot volgende uitvoering (niet beschrijfbaar)

## 6.1.2.3 Start via binaire ingang

Functie alleen bij positioners met optionele binaire ingang (optie A of B).

#### > Configuratie > Opties

- Actie bij actieve binaire ingang: SRT starten

Randbesturing:
 [Actief = schakelaar dicht], Actief = schakelaar open

# 6.1.3 Beoordeling en bewaking

De evaluatie van de laatste vijftig Stroke Tests (SRT) wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map [> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Rapporten en diagrammen]. Maximaal van de laatste zeven evaluaties worden ook grafisch weergegeven (in het diagram). Het resultaat van de laatste test kunt u bekijken in de map [> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT)].

#### i Informatie

Er kunnen in totaal zeven stroke tests (SRT plus SRT-100%) worden weergegeven met rapport en diagram.



#### Test succesvol

Wanneer de Stroke Test (SRT) is voltooid, worden de volgende evaluatieparameters weergegeven.

Ter vergelijking kunnen twee testrapporten tegelijkertijd worden weergegeven. De vergelijkingstest is vrij selecteerbaar.

#### > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Rapporten en diagrammen

- Tijdstempel (niet beschrijfbaar)
- Dode tijd (niet beschrijfbaar)
- T86 (niet beschrijfbaar)
- Overschrijding (niet beschrijfbaar)
- Min./max. regelwaarde (ventileren en ontluchten)
- Teststatus (niet beschrijfbaar)

De resultaten van de eerste stroke test, uitgevoerd met de huidige configuratie, worden gebruikt als referentiemeting en zijn beveiligd tegen schrijven. Alle andere stroke tests kunnen handmatig tegen schrijven worden beveiligd:

→ Aanvinkvakje 🔒 🗔 aanvinken.

#### Test niet succesvol

Als de test wordt afgebroken en er geen gebeurtenis plaatsvindt die de veilige positie activeert, schakelt de positioner over naar de 'gewenste bedrijfsmodus'.

De veilige positie kan onder meer worden geactiveerd door het activeren van de gedwongen ventilatie en door een stroomsterkte van minder dan 3,8 mA.

Bij het afbreken van een test wordt de statusmelding 'SRT aan afbreekcriterium voldaan' ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie. Als de test niet kan worden gestart, wordt de statusmelding 'SRT: niet aan startcriterium voldaan' ingesteld volgens de statusclassificatie.

#### **i** Informatie

Als een test niet start, wordt er geen diagram bijgevoegd.

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie

- SRT: aan afbreekcriterium voldaan:
  ✓, [�], ∧, ♥, ♥
- SRT: niet aan startcriterium voldaan: [☑], �, 杰, ♥, ⊗

#### > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen

- SRT: aan afbreekcriterium voldaan
- SRT: niet aan startcriterium voldaan
- → Aanbevelingen voor actie als de test wordt afgebroken, zie Tabel 8

#### Statistische evaluatie

Elke gestarte stroke test zorgt ervoor dat een van de volgende tellers toeneemt, afhankelijk van de teststatus.

## > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT)

- Aantal succesvolle tests (niet beschrijfbaar)
- Aantal afgebroken tests (niet beschrijfbaar)
- Aantal onjuiste startcriteria (niet beschrijfbaar)

## 6.1.4 Resetten

→ Zie Tabel 9

	Testresultaat	SAMSON adviseert:	
SRT:	Stroom	→ Ingangssignaal controleren	
breekcri-	Interne fout	→ Test opnieuw starten	
terium voldaan	Time-out	→ Zitting en plug op vreemde bestanddelen en afzetting	
	Geen beweging mogelijk	controleren	
SRT:	Startcriteria	→ Testconfiguratie controleren	
niet aan startcrite-	Functie actief	→ Actieve test afwachten en test opnieuw starten.	
rium vol- daan	Verkeerde bedrijfsmodus	➔ Bedrijfsmodus in overeenstemming met Tabel 7 instellen en test opnieuw starten.	

Tabel 8: Aanbevelingen voor actie als de statusmelding verschijnt

Tabel 9: Resetten van de Stroke Test

	'Diagnose resetten'	'SRT- configuratie resetten'	'Rapporten verwijderen'	'Resetten (standaard)'	'Resetten (geavanceerd)'	Herstarten	Initialisatie resetten
Resetten van de configuratie	NEE	JA	NEE	JA	JA	NEE	JA
Resetten van de rapporten	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE
Resetten van de diagrammen	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE
Resetten van de referentietests	JA	JA	NEE	JA	JA	NEE	JA
Resetten van de statusmeldingen	JA	JA	NEE	JA	JA	NEE	NEE

## 6.2 Stroke Test (SRT-100%)

#### i Informatie

Afhankelijk van de softwareversie wordt de term 'Stroke Test (SRT-100%)' of 'Full Stroke Test (FST)' (volledige-slagtest) gebruikt. Beide begrippen zijn synoniem en beschrijven dezelfde testprocedure.

Door de testprocedure te registreren, kan ook het dynamische regelgedrag worden geevalueerd. Tijdens de Stroke Test (SRT-100%) wordt het ventiel over het gehele regelbereik bewogen.

Het regelbereik kan als helling of als slag worden uitgevoerd (Fig. 10). De test wordt als helling uitgevoerd als de hellingtijd 'Helling' op 0 s is ingesteld. De test begint na het verstrijken van de 'wachttijd'. De wachttijd garandeert dat het ventiel de open stelling heeft bereikt.

Uitgaande van de open stelling beweegt het ventiel naar de gesloten stelling. Het ventiel blijft gedurende de onder parameter 'wachttijd' aangegeven tijd in deze positie staan, voordat het ventiel in een tweede beweging in tegengestelde richting beweegt van de gesloten stelling naar de open stelling. De 'sample rate' bepaalt het tijdsinterval waarop de gemeten waarden tijdens de test worden geregistreerd.

#### > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT-100%) > Configuratie

- Helling 1: 0 tot 9999 s, [60 s]

– Wachttijd: alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert' instelbaar



EB 8389-3 NL

## 6.2.1 Testafbreekcriteria

De positioner breekt de stroke test (SRT-100%) af als aan een van de volgende afbreekcriteria wordt voldaan:

#### Tijd

 - 'Afbreken: max. testduur': de test wordt afgebroken als de maximale testduur is bereikt.

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >
Stroke Test (SRT-100%) > Configuratie

– Afbreken: max. testduur (niet beschrijfbaar)

#### Tolerantiebreedten

 'Startwaarde tolerantiebreedte +/-': de test wordt niet gestart als het werkpunt buiten het bereik van de open stelling – 'Startwaarde tolerantiebreedte' ligt.

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >
Stroke Test (SRT-100%) > Configuratie

- Startwaarde tolerantiebreedte +/-: 1 tot 100%, [3%]

 'Eindwaarde tolerantiebreedte +/-': de test wordt afgebroken als de klephoogte na de eerste slag niet het bereik van de gesloten stelling + 'Eind waarde tolerantiebreedte +/-' bereikt.

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >
Stroke Test (SRT-100%) > Configuratie

- Eindwaarde tolerantiebreedte +/-: 1 tot 100%, [3%]

Bovendien wordt de Stroke Test (SRT-100%) afgebroken als een van de volgende gebeurtenissen optreedt:

- De interne gedwongen ontluchting activeert.
- De stroom is lager dan 3,8 mA.
- De test werd handmatig afgebroken:
  - ➔ ter plaatse door het indrukken van de draai-/drukknop
  - → via software met behulp van de parameter 'Test stoppen'
- De positioner gaat naar de bedrijfsmodus SAFE.
- Wanneer de stroke test via de binaire ingang wordt gestart, schakelt de randbesturing opnieuw naar de status waarin de stroke test (SRT-100%) start.

## 6.2.2 Teststart

 Tabel 10:
 Startvoorwaarden stroke test

 (SRT-100%)
 \$\$\$

Bedrijfsmodus	Handmatig starten (ter plaatse of via software), zie hoofdstuk 6.2.2.1	Starten via binaire in- gang, zie hoofd- stuk 6.2.2.2
AUTO	NEE 1)	NEE 1)
MAN	JA	JA

1) Defaultwaarde

Door in het gebruikersniveau 'Klantexpert' de parameter 'Starten in bedrijfsmodus AUTO toegestaan' te activeren, kan de test ook in de bedrijfsmodus AUTO gestart worden.

## 6.2.2.1 Handmatig starten

#### Bediening ter plaatse



- → Met de draai-/drukknop naar het commando 'Stroke Test (SRT-100%)' navigeren (menupunt: [10 Diagnose/Onderhoud > Testfuncties]), zie ► EB 8484-3.
- → 🛞 indrukken om de test te starten.

#### **i** Informatie

Door opnieuw op de draai-/drukknop te drukken kan de test handmatig worden afgebroken.

#### Softwarecommando via TROVIS-VIEW/ integratie

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT-100%)

! Test starten

#### **i** Informatie

Met het commando 'Test stoppen' kan de test handmatig worden afgebroken.

## 6.2.2.2 Start via binaire ingang

Functie alleen bij positioners met optionele binaire ingang (optie A of B).

- > Configuratie > Opties
- Actie bij actieve binaire ingang: SRT-100% starten
- Randbesturing:
   [Actief = schakelaar dicht], Actief = schakelaar open

# 6.2.3 Beoordeling en bewaking

De evaluatie van de laatste maximaal zes stroke tests (SRT-100%) en diagrammen wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map [> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT-100%) > Rapporten en diagrammen].

Het resultaat van de laatste tests kunt u bekijken in de map [> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT-100%)].

#### i Informatie

Er kunnen in totaal zeven stroke tests (SRT plus SRT-100%) worden weergegeven met rapport en diagram.

#### Test succesvol

Wanneer de stroke test (SRT-100%) is voltooid, worden de volgende evaluatieparameters weergegeven.

Ter vergelijking kunnen twee testrapporten tegelijkertijd worden weergegeven. De vergelijkingstest is vrij selecteerbaar.

#### > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT-100%) > Rapporten en diagrammen

- Tijdstempel (niet beschrijfbaar)
- Dode tijd oplopend (niet beschrijfbaar)
- Dode tijd aflopend (niet beschrijfbaar)
- T86 oplopend (niet beschrijfbaar)
- T86 aflopend (niet beschrijfbaar)
- T98 oplopend (niet beschrijfbaar)
- T98 aflopend (niet beschrijfbaar)
- Teststatus (niet beschrijfbaar)

De resultaten van de eerste stroke test (SRT-100%), uitgevoerd met de huidige configuratie, worden gebruikt als referentiemeting en zijn beveiligd tegen schrijven. Alle andere stroke tests kunnen handmatig tegen schrijven worden beveiligd:

→ Aanvinkvakje 🔒 🔲 aanvinken.



#### Test niet succesvol

Als de test wordt afgebroken en er geen gebeurtenis plaatsvindt die de veilige positie activeert, schakelt de positioner over naar de 'gewenste bedrijfsmodus'.

De veilige positie wordt geactiveerd door het activeren van de gedwongen ventilatie en door een stroomsterkte van minder dan 3,8 mA.

Bij het afbreken van een test wordt de statusmelding 'SRT-100% aan afbreekcriterium voldaan' ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie.

Als de test niet kan worden gestart, wordt de statusmelding 'SRT-100%: niet aan startcriterium voldaan' ingesteld volgens de statusclassificatie.

#### **i** Informatie

Als een test niet start, wordt er geen diagram bijgevoegd.

- > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie
- SRT-100%: aan afbreekcriterium voldaan:
  ▼, [�], A, ♥, ⊗
- SRT-100%: niet aan startcriterium voldaan:
  [♥], ♥, ▲, ♥, ⊗

> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen

- SRT-100%: aan afbreekcriterium voldaan
- SRT-100%: niet aan startcriterium voldaan

→ Aanbevelingen voor actie als de test wordt afgebroken, zie Tabel 11

#### Statistische evaluatie

Elke gestarte stroke test zorgt ervoor dat een van de volgende tellers toeneemt, afhankelijk van de teststatus.

## > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT-100%)

- Aantal succesvolle tests (niet beschrijfbaar)

- Aantal afgebroken tests (niet beschrijfbaar)
- Aantal onjuiste startcriteria (niet beschrijfbaar)

## 6.2.4 Resetten

→ Zie Tabel 12

	Testresultaat	SAMSON adviseert:
SRT-100%:	Stroom	→ Ingangssignaal controleren
breekcrite-	Interne fout	→ Test opnieuw starten
rium vol- daan	Time-out	→ Zitting en plug op vreemde bestanddelen en afzettingen
	Geen beweging mogelijk	controleren
SDT. 100%	Startcriteria	→ Testconfiguratie controleren
niet aan	Functie actief	$\rightarrow$ Actieve test afwachten en test opnieuw starten.
um voldaan	Verkeerde bedrijfsmodus	➔ Bedrijfsmodus in overeenstemming met Tabel 10 instellen en test opnieuw starten.

 Tabel 11: Aanbevelingen voor actie als de statusmelding verschijnt

Tabel 12: Resetten van de Stroke Test

	'Diagnose resetten'	'SRT- 100%- configuratie resetten'	'Rapporten verwijderen'	'Resetten (standaard)'	'Resetten (geavanceerd)'	Herstarten	Initialisatie resetten
Resetten van de configuratie	NEE	JA	NEE	JA	JA	NEE	JA
Resetten van de rapporten	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE
Resetten van de diagrammen	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE
Resetten van de referentietests	JA	JA	NEE	JA	JA	NEE	JA
Resetten van de statusmeldingen	JA	JA	NEE	JA	JA	NEE	NEE

## 6.3 Dode zone

De 'dode zone' is het verschil in de gewenste waarde w, waardoor een minimale verandering in de klephoogte x ontstaat.

De dode zone wordt beïnvloed door de wrijvingshysteresis en de elastische processen in de pakking voor de ventielasafdichting.

De test wordt in de handbediening gestart.

Tijdens de dode-zonetest beweegt de positioner met kleine sprongen uit het bereik 'Start gewenste waarde'  $\pm \frac{1}{2}$  'reikwijdte'. Na elke sprong registreert de positioner de reactie van de klephoogte x. De test start op 'Start gewenste waarde' en eindigt op positie 1:

- 'Start gewenste waarde' ½ 'reikwijdte' bij 'startrichting' = 'min' of
- 'Start gewenste waarde' + ½ 'reikwijdte' bij 'startrichting' = 'plus'

Nadat de 'wachttijd na verandering van gewenste waarde' is verstreken, beweegt het ventiel van positie 1 naar positie 2:

- 'Start gewenste waarde' + ½ 'reikwijdte' bij 'startrichting' = 'min' of
- 'Start gewenste waarde' ½ 'reikwijdte' bij 'startrichting' = 'plus'

Nadat de 'wachttijd na verandering van gewenste waarde' is verstreken, geeft de positioner een tweede verandering van gewenste waarde aan, die begint op positie 2 en eindigt in de 'start gewenste waarde'.



#### Beoordeling en bewaking

De dode-zonetest doet uitspraken over de minimale, maximale en gemiddelde dode zone:

- 'Minimale dode zone': minimale verandering van de gewenste waarde, die een minimale klepslag tot stand brengt
- 'Maximale dode zone': maximale verandering van de gewenste waarde, die een maximale klepslag tot stand brengt
- 'Gemiddelde dode zone': gemiddelde verandering van de gewenste waarde, die een minimale klepslag tot stand brengt

Na een succesvolle test staat de testprocedure als diagram ter beschikking. Er zijn twee weergavevormen beschikbaar:

- DIN: grafiek van de ventielpositie [%] ten opzichte van de gewenste waarde na het voorfilter [%]
- ISA: grafiek van de ventielpositie [%] en de gewenste waarde na het voorfilter [%] afgezet tegen de tijd [s]

#### Parametrisering

- 1. Naar de bedrijfsmodus 'MAN' schakelen.
- 2. Test parametriseren.
- Test starten. De 'Teststatus' meldt 'Actief'. De algemene status ♥ 'Functiecontrole' wordt weergegeven.

#### > TROVIS 3730-3

1. - Gewenste bedrijfsmodus: MAN

#### > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Dode zone

- 2. Start gewenste waarde: 0.0 tot 100.0%, [50.0%]
  - Startrichting: min, [plus]
  - Reikwijdte: 1 tot 50%, [1%]
  - Wachttijd na verandering gewenste waarde: 0.2 tot 25.0 s, [1.0 s]

3. - Start testprocedure

#### i Informatie

Met het commando 'Test stoppen' of door het indrukken van de draai-/drukknop wordt de test afgebroken. Na het afbreken van de test blijft de positioner in de handbediening.

## 6.3.1 Resetten

Zie T	abel	13.
-------	------	-----

Tabel 13: Resetten van de dode-zonetest	'Diagnose resetten'	'Resetten do- de-zonetest'	'Resetten (standaard)'	'Resetten (geavanceerd)'	Herstarten	Initialisatie resetten
Resetten meetwaarden en diagrammen	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE

Melding	Oplossing	Classificeerbaar						
> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie								
SRT: aan afbreekcriterium voldaan	zie hoofdstuk 6.1	JA [�]						
SRT: niet aan startcriterium voldaan	zie hoofdstuk 6.1	JA [						
SRT-100%: aan afbreekcriterium voldaan	zie hoofdstuk 6.2	JA [�]						
SRT-100%: niet aan startcriterium voldaan	zie hoofdstuk 6.2	JA [						
AMR-signaal buiten bereik	→ Aanbouw controleren.	JA [�]						
Hardwarefout	➔ Fout bevestigen en bedrijfsmodus AUTO selecteren.	JA [hoogste classificatie]						
	➔ Positioner opnieuw initialiseren.							
Grenswaarde trajectintegraal onderschreden	→ Ventiel en montage op slijtage controleren.	JA [�]						
Onderste eindpositie verschoven	zie hoofdstuk 5.2	JA [�]						
Bovenste eindpositie verschoven	zie hoofdstuk 5.2	JA [�]						
Dynamische belastingsfactor overschreden	zie hoofdstuk 5.1.4	JA [�]						
Afwijking	→ Aanbouw controleren.	JA [�]						
	➔ Instrumentenluchtdruktoevoer controleren.							
	<ul> <li>Pneumatische leidingen/aansluitingen controleren.</li> </ul>							
Brownout	→ Ingangssignaal controleren.	JA [�]						
Stroom te laag	→ Ingangssignaal controleren.	JA [ <u>A</u> ]						
IP-afsluiting	→ Ingangssignaal controleren.	JA [						
Stroom te hoog	→ Ingangssignaal controleren.	JA [ <u>Å]</u>						
Min. grenstemperatuur onderschreden	➔ Toepassingsvoorwaarden controleren.	JA [ <b>A</b> ]						
Max. grenstemperatuur overschreden	➔ Toepassingsvoorwaarden controleren.	مر [ <b>گ</b> ]						

## 7 Foutmeldingen en remedies

Melding	Oplossing	Classificeerbaar
Draaihoekbegrenzing	→ Aanbouw controleren.	JA [hoogste classificatie]
Protocollering blootgesteld	De functie van de positioner wordt niet beïnvloed. De melding wordt niet meer getoond, zodra de positioner de protocollering weer oppakt.	JA [�]
Werkbereik in gesloten stelling	→ Aanbouw controleren.	JA [�]
	<ul> <li>Toepassing van een ander ventiel controleren.</li> </ul>	
Werkbereik maximaal	→ Aanbouw controleren.	JA [�]
geopend	➔ Toepassing van een ander ventiel controleren.	
Werkbereik verschuift zich naar gesloten stelling	➔ Werkbereik opnieuw ontwerpen.	JA [�]
Werkbereik verschuift naar maximale opening	➔ Werkbereik opnieuw ontwerpen.	JA [�]
Beperking regelbereik onder	<ul> <li>Pneumatische aanbouwdelen en verbindingen op dichtheid controleren.</li> </ul>	JA [�]
	➔ Instrumentenluchtdruk controleren.	
	→ Klepsteel op mechanische externe invloeden controleren.	
Beperking regelbereik boven	<ul> <li>Pneumatische aanbouwdelen en verbindingen op dichtheid controleren.</li> </ul>	[ <b>♦</b> ] AL
	➔ Instrumentenluchtdruk controleren.	
	→ Klepsteel op mechanische externe invloeden controleren.	

EB 8389-3 NL



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Duitsland Telefoon: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507 samson@samson.de · www.samson.de